



NOTICE DE MISE EN SERVICE MOTEUR SOMMER PRO+

1. Brancher la prise d'alimentation moteur sur le secteur
2. Après avoir branché l'automatisme, la Led du chariot moteur clignote en vert
3. Donner une impulsion sur l'émetteur portatif ou sur le boîtier mural, ensuite le chariot se déplace lentement jusqu'en butée haute.
4. Une fois en position haute, attendre 2 secondes puis redonner une impulsion sur l'émetteur, la porte va descendre lentement en butée automatique basse, une fois fermée, attendre 2 secondes puis donner une impulsion sur l'émetteur, la porte va remonter en fin de course haute à une vitesse plus rapide.
5. Ne plus rien toucher la porte va effectuer plusieurs cycles seule, tant que les LEDS du chariot moteur clignent, cela veut dire qu'elle est en apprentissage.
6. Une fois la barre de LED fixe, la programmation est finie.

Programmation d'un émetteurs radio:

Rien de plus simple, sur le chariot moteur vous avez un petit bouton rouge, avec indiqué RADIO.

Vous prenez un émetteur, vous appuyez une impulsion sur le bouton RADIO et ensuite une à deux impulsions sur le bouton de la télécommande et celle ci sera programmée.

Reset du moteur pour un nouvel apprentissage:

Sur le chariot moteur, vous avez un petit bouton vert avec indiqué RESET, vous appuyez 9sec sur le bouton reset, une LED verte va clignoter très rapidement, relâchez et ensuite vous pouvez refaire la mise en apprentissage indiqué en haut de page.

